

LINEE GUIDA PER IL MONTAGGIO DELLE TENDE DA TETTO WILD LAND

1. SCELTA DELLE BARRE TETTO

È importante scegliere barre di buona qualità, realizzate con materiali resistenti. Ne va della vostra sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Sono necessarie almeno 2 barre trasversali, con un'altezza massima di 80 mm e una larghezza di 100 mm max.

2. CAPACITÀ DI CARICO DEL TETTO

Ogni veicolo ha una capacità di carico dinamico diversa sul tetto.

Solitamente questa informazione si trova nel manuale d'uso del veicolo o online. La capacità di carico dinamica del tetto della maggior parte delle autovetture di medie e grandi dimensioni è di massimo 75 kg, per SUV e fuoristrada addirittura fino a 100 kg.

La portata in dinamico, è quella relativa al trasporto della tenda durante la guida.

Quando invece il veicolo è fermo, entra in gioco il concetto di **capacità di carico statica**.

Secondo i crash test, la struttura del tetto dovrebbe sopportare il peso dell'auto in caso di ribaltamento, che è quindi superiore ai 1.000 kg. Il tetto può quindi sostenere senza problemi il peso della tenda e delle persone che dormono al suo interno.

Per maggiori informazioni circa i requisiti per il montaggio della tenda, visualizzare il video qui sotto.

<https://www.youtube.com/watch?v=owVUQvr7nuk>